



Návod k použití Hravé náramky

CZ

Návod k použití a údržba:

Před prvním použitím hračku vyjměte z krabičky i z ochranného plastového sáčku a umyjte. Plastový obal není hračka a musí být ihned po vybalení odstraněn z dosahu dětí – nebezpečí udušení. Omývejte vlažnou vodou s jemným mycím prostředkem. Nepoužívejte drsné houbičky, které by mohly silikon narušit. Nevkládejte do mikrovlnné trouby (obsahuje ocelový pásek).

Bezpečnostní informace:

Nevhodné pro děti do 3 let. Obsahuje malé části – nebezpečí vdechnutí nebo spolknutí. Používejte pouze pod přímým dohledem dospělé osoby. Před každým použitím hračku důkladně prohlédněte. I když je silikon velmi odolný, v případě mechanického poškození (např. hluboký zářez či narušení povrchu) může dojít k odhalení ocelového pásku. Při prvních známkách poškození (trhliny, uvolnění materiálu) hračku ihned přestaňte používat a zlikvidujte ji.

Materiál:

Silikon, vnitřní pásek z oceli. Bez BPA, ftalátů a olova. Výrobek je v souladu se zákonnými normami EU.

Jak správně používat Hravé náramky:

Úvod: Náramek je určen k nošení na zápěstí, smyslovému hraní a jemné manipulaci. Není určen k silovému ohýbání, kroucení ani intenzivnímu tlaku.

- | | |
|--|--|
|  ANO |  NE |
|  Nasazujte obtočením kolem zápěstí |  Neohýbejte do ostrých úhlů ani proti přirozenému směru |
|  Ohýbejte pouze v přirozeném směru prohnutí pásky |  Nepoužívejte sílu — nelámejte, nekruťte, nepřehýbejte |
|  Sundávejte plynulým srovnáním do roviny |  Neskládejte opakovaně na stejném místě |

Upozornění:

Náramek obsahuje ocelovou pásku. Při ohýbání do ostrých úhlů nebo opakovaném přehýbání na jednom místě může dojít k trvalé deformaci nebo prasknutí pásky. Na poškození nesprávným použitím se reklamace nevztahuje.



Návod na použitie Hravé náramky

SK

Návod na použitie a údržba:

Pred prvým použitím hračku vyberte z krabičky aj z ochranného plastového vrečka a umyte. Plastový obal nie je hračka a musí byť ihneď po vybalení odstránený z dosahu detí - nebezpečenstvo udusenia. Umývajte vlažnou vodou s jemným umývacím prostriedkom. Nepoužívajte drsné hubky, ktoré by mohli silikón narušiť. Nevkladajte do mikrovlnnej rúry (obsahuje ocelový pásik).

Bezpečnostné informácie:

Nevhodné pre deti do 3 rokov. Obsahuje malé časti - nebezpečenstvo vdýchnutia alebo prehltnutia. Používajte iba pod priamym dohľadom dospelšej osoby. Pred každým použitím hračku dôkladne prezrite. Aj keď je silikón veľmi odolný, v prípade mechanického poškodenia (napr. hlboký zárez či narušenie povrchu) môže dôjsť na odhalenie ocelového pásika. Pri prvých známkach poškodenia (trhliny, uvoľnenia materiálu) hračku ihneď prestaňte používať a zlikvidujte ju.

Materiál:

Silikón, vnútorný pásik z ocele. Bez BPA, ftalátov a olova. Výrobok je v súlade so zákonnými normami EÚ.

Ako správne používať Hravé náramky:

Úvod: Náramok je určený na nosenie na zápästie, zmyslovému hraniu a jemnej manipulácii. Nie je určený na silové ohýbanie, krútenie ani intenzívny tlak.



ÁNO



Nasadzujte obtočením okolo zápästia



Ohýbajte iba v prirodzenom smere prehnutia pásky



Vydávajte plynulým porovnaním do roviny



NIE



Neohýbajte do ostrých uhlov ani proti prirodzenému smeru



Nepoužívajte silu - nelámte, nekrúťte, neprehýbajte



Neskladajte opakovane na rovnakom mieste

Upozornenie:

Náramok obsahuje ocelovú pásku. Pri ohýbaní do ostrých uhlov alebo opakovanom prehýbaní na jednom mieste môže dôjsť k trvalej deformácii alebo prasknutiu pásky. Na poškodenie nesprávnym použitím sa reklamácia nevzťahuje.