SenzoKids

Návod k použití

Děkujeme za nákup

www.senzokids.cz

CZ

Návod k použití a údržba:
Před prvním použitím hračku vyjměte z uzavíratelné plastové krabičky a otřete suchým nebo mírně navlhčeným hadříkem, případně omyjte vlažnou vodou s jemným mycím prostředkem. Nepoužívejte drsné houbičky ani agresivní čisticí prostředky. Nevystavujte zdrojům tepla ani mrazu – hrozí deformace silikonového návleku nebo poškození plastové základny.

Bezpečnostní informace:
Nevhodné pro děti do 3 let. Obsahuje malé části – nebezpečí vdechnutí nebo spolknutí. Není určeno ke kousání. Používejte pouze pod přímým dohledem dospělé osoby. Silikonový návlek lze sundat a vyměnit za jiný; při výměně postupujte šetrně, přílišná síla nebo ostré ohnutí může návlek natrhnout. Před každým použitím hračku důkladně prohlédněte. Při prvních známkách poškození (prasklý plast, natržený nebo zdeformovaný silikon) hračku ihned přestaňte používat a zlikvidujte ji.

Materiál:
Základna: plast (pevný a otočný prsten). Výměnný návlek: silikon. Bez BPA, ftalátů a olova. Výrobek je v souladu se zákonnými normami EU.

Jak správně používat Točicí prsteny:
Úvod: Prsten je určen k otáčení plastového prstenu se silikonovým návlekem pomocí prstů, k jemné motorice a smyslové stimulaci. Silikonové návleky jsou vyměnitelné a lze je libovolně kombinovat mezi základnami.

- ANO
- Otáčejte prstenem přiměřenou silou.
- Při výměně návleku jej šetrně roztáhněte a nasaďte na základnu.
- Skladujte na čistém a suchém místě, mimo dosah tepla a mrazu.

- NE
- Nevystavujte teplu, slunci ani mrazu – hrozí deformace.
- Netahejte ani neohýbejte silikon prudce nebo do ostrého úhlu.
- Nekousejte ani nevkládejte do úst.
- Nepoužívejte návlek, který je natržený nebo poškozený.

Upozornění:
Silikonové návleky jsou vyměnitelné – při sundávání a nasazování postupujte šetrně, aby nedošlo k natržení materiálu. Nevystavujte výrobek teplu ani mrazu – silikon i plast mohou ztratit tvar nebo popraskat. Na poškození nesprávným použitím se reklamace nevztahuje.

SenzoKids

Návod na použitie

Ďakujeme za nákup

www.senzokids.cz

SK

Návod na použitie a údržba:
Pred prvým použitím hračku vyberte z uzatvárateľnej plastovej krabičky a utrite suchou alebo mierne navlhčenou handričkou, prípadne umyte vlažnou vodou s jemným umývacím prostriedkom. Nepoužívajte drsné hubky ani agresívne čistiace prostriedky. Nevystavujte zdrojom tepla ani mrazu – hrozí deformácia silikónového návleku alebo poškodenie plastovej základne.

Bezpečnostné informácie:
Nevhodné pre deti do 3 rokov. Obsahuje malé časti – nebezpečenstvo vdýchnutia alebo prehltnutia. Nie je určené na hryzenie. Používajte iba pod priamym dohľadom dospelej osoby. Silikónový návlek je možné zložiť a vymeniť za iný; pri výmene postupujte šetrne, nadmerná sila alebo ostré ohnutie môže návlek natrhnúť. Pred každým použitím hračku dôkladne prezrite. Pri prvých známkach poškodenia (prasknutý plast, natrhnutý alebo zdeformovaný silikón) hračku ihneď prestaňte používať a zlikvidujte ju.

Materiál:
Základňa: plast (pevný a otočný prsteň). Výmenný návlek: silikón. Bez BPA, ftalátov a olova. Výrobok je v súlade so zákonnými normami EÚ.

Ako správne používať Mačkaciu kocku:
Úvod: Prsteň je určený na otáčanie plastového prsteňa so silikónovým návlekom pomocou prstov, na jemnú motoriku a zmyslovú stimuláciu. Silikónové návleky sú vymeniteľné a je možné ich ľubovoľne kombinovať medzi základňami.

ÁNO:

- Otáčajte prsteňom primeranou silou.
- Pri výmene návleku ho šetrne roztiahnite a nasaďte na základňu.
- Skladujte na čistom a suchom mieste, mimo dosahu tepla a mrazu.

NIE:

- Nevystavujte teplu, slnku ani mrazu – hrozí deformácia.
- Neťahajte ani neohýbajte silikón prudko alebo do ostrého uhla.
- Nehryzte ani nevkladajte do úst.
- Nepoužívajte návlek, ktorý je natrhnutý alebo poškodený

Upozornenie:
Silikónové návleky sú vymeniteľné – pri skladaní a nasadzovaní postupujte šetrne, aby nedošlo k natrhnutiu materiálu. Nevystavujte výrobok teplu ani mrazu – silikón aj plast môžu stratiť tvar alebo popraskať. Na poškodenie nesprávnym použitím sa reklamácia nevzťahuje.