SenzoKids

Návod k použití

Děkujeme za nákup

www.senzokids.cz

CZ

Návod k použití a údržba:
Před prvním použitím hračku vyjměte z krabičky a otřete suchým nebo mírně navlhčeným hadříkem, případně omyjte vlažnou vodou s jemným mycím prostředkem. Nepoužívejte drsné houbičky ani agresivní čisticí prostředky. Nevystavujte zdrojům tepla ani mrazu – hrozí deformace silikonu nebo oslabení magnetického spoje.

Bezpečnostní informace:
Nevhodné pro děti do 3 let. Obsahuje malé části – nebezpečí vdechnutí nebo spolknutí. Není určeno ke kousání.

Výrobek obsahuje magnety. Magnety jsou za běžného použití pevně uloženy uvnitř plastové základny a nejsou přístupné. Při mechanickém poškození (prasknutí, zlomení) se však mohou magnety uvolnit. Spolknutí jednoho magnetu je nebezpečné, spolknutí dvou a více magnetů (nebo magnetu společně s jiným kovovým předmětem) může způsobit závažné vnitřní poranění, protože se mohou přitáhnout přes stěny střev – v takovém případě neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc, i bez zjevných příznaků.

Používejte pouze pod přímým dohledem dospělé osoby. Před každým použitím hračku důkladně prohlédněte. Při prvních známkách poškození (praskliny, uvolněný nebo natržený silikon, obnažený nebo viditelný magnet) hračku ihned přestaňte používat a zlikvidujte ji.

Materiál:
Základna: plast s vloženými magnety. Vrchní vrstva: silikon. Bez BPA, ftalátů a olova. Výrobek je v souladu se zákonnými normami EU.

Jak správně používat Slidery:
Úvod: Dvě destičky se k sobě přitahují magnetickou stranou a lze je vzájemně posouvat po sobě, což vytváří jemný odpor a hmatový zážitek díky silikonové textuře na vrchní straně. Slidery jsou určeny k posouvání, spojování a jemné smyslové stimulaci.

✓ ANO	✗ NE
✓ Posouvejte destičky po sobě přiměřenou silou	✗ Neohýbejte ani nelámejte destičku
✓ Spojujte a oddělujte volně, magnety se samy přitáhnou/pustí	✗ Nekousejte ani nedávejte do úst
✓ Skladujte na čistém a suchém místě, mimo dosah tepla a mrazu	✗ Nepoužívejte poškozenou destičku s prasklým plastem

Upozornění:
Výrobek obsahuje magnety uložené uvnitř plastové základny. Při poškození plastu se magnety mohou uvolnit. Spolknutí magnetu vyžaduje okamžitou lékařskou pomoc – riziko roste zvlášť při spolknutí více magnetů najednou. Na poškození nesprávným použitím se reklamace nevztahuje.

SenzoKids

Návod na použitie

Ďakujeme za nákup

www.senzokids.cz

SK

Návod na použitie a údržba:
Pred prvým použitím hračku vyberte z krabičky a utrite suchou alebo mierne navlhčenou handričkou, prípadne umyte vlažnou vodou s jemným umývacím prostriedkom. Nepoužívajte drsné hubky ani agresívne čistiace prostriedky. Nevystavujte zdrojom tepla ani mrazu – hrozí deformácia silikónu alebo oslabenie magnetického spoja.

Bezpečnostné informácie:
Nevhodné pre deti do 3 rokov. Obsahuje malé časti – nebezpečenstvo vdýchnutia alebo prehltnutia. Nie je určené na hryzenie.

Výrobok obsahuje magnety. Magnety sú za bežného používania pevne uložené vnútri plastovej základne a nie sú prístupné. Pri mechanickom poškodení (prasknutie, zlomenie) sa však magnety môžu uvoľniť. Prehltnutie jedného magnetu je nebezpečné, prehltnutie dvoch a viacerých magnetov (alebo magnetu spolu s iným kovovým predmetom) môže spôsobiť závažné vnútorné poranenie, pretože sa môžu pritiahnuť cez steny čriev – v takom prípade okamžite vyhľadajte lekársku pomoc, aj bez zjavných príznakov.

Používajte iba pod priamym dohľadom dospelej osoby. Pred každým použitím hračku dôkladne prezrite. Pri prvých známkach poškodenia (praskliny, uvoľnený alebo natrhnutý silikón, obnažený alebo viditeľný magnet) hračku ihneď prestaňte používať a zlikvidujte ju.

Materiál:
Základňa: plast s vloženými magnetmi. Vrchná vrstva: silikón. Bez BPA, ftalátov a olova. Výrobok je v súlade so zákonnými normami EÚ.

.

Ako správne používať Slidery:
Úvod: Dve doštičky sa k sebe priťahujú magnetickou stranou a je možné ich vzájomne posúvať po sebe, čo vytvára jemný odpor a hmatový zážitok vďaka silikónovej textúre na vrchnej strane. Slidery sú určené na posúvanie, spájanie a jemnú zmyslovú stimuláciu.

- ÁNO
- Posúvajte doštičky po sebe primeranou silou
- Spájajte a oddeľujte voľne, magnety sa samy pritiahnu/pustia
- Skladujte na čistom a suchom mieste, mimo dosahu tepla a mrazu

- NIE
- Neohýbajte ani nelámte doštičku
- Nehryzte ani nedávajte do úst
- Nepoužívajte poškodenú doštičku s prasknutým plastom

Upozornenie:
Výrobok obsahuje magnety uložené vnútri plastovej základne. Pri poškodení plastu sa magnety môžu uvoľniť. Prehltnutie magnetu vyžaduje okamžitú lekársku pomoc – riziko rastie najmä pri prehltnutí viacerých magnetov naraz. Na poškodenie nesprávnym použitím sa reklamácia nevzťahuje.