Jak poznat bezpečnou senzorickou hračku?

Praktický průvodce pro rodiče

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PRAVIDLO

Nejde jen o to, jak pomůcka vypadá. Důležité je, aby byla bezpečná, odolná a vhodná pro každodenní používání.

1. VĚKOVÉ DOPORUČENÍ

Pomůcka musí mít jasně uvedený doporučený věk. Pokud je označena jako 3+, není vhodná pro mladší děti bez dozoru.



2. OZNAČENÍ CE

Hledejte označení CE.
U hraček prodávaných v EU nesmí tato značka chybět.



3. VÝROBCE NEBO DOVOZCE

Mělo by být jasné:

✓ kdo výrobek vyrábí
✓ kdo ho dováží
✓ koho kontaktovat v případě problému



4. NÁVOD A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE V ČEŠTINĚ

U výrobků prodávaných v ČR by mělo být dostupné:

✓ návod k použití
✓ bezpečnostní upozornění
✓ věkové omezení

v českém jazyce.



5. POKYNY K ÚDRŽBĚ

Výrobce by měl uvádět:

✓ jak výrobek čistit
✓ jak jej skladovat
✓ čemu se vyhnout

Dobrá pomůcka by měla jít udržovat hygienicky čistá.



6. KVALITA ZPRACOVÁNÍ

Před prvním použitím zkontrolujte:

✓ praskliny
✓ ostré hrany
✓ uvolněné části
✓ nedokončené spoje



7. ZÁPACH

Silný chemický nebo plastový zápach není dobré znamení. Nová pomůcka by neměla mít výrazný dráždivý odér.



8. JAK SE OPOTŘEBOVÁVÁ

Důležité není jen to, jak vypadá první den.

Sledujte:

✓ praskliny
✓ poškozený povrch
✓ deformace
✓ vytékající obsah



9. POZOR NA GELOVÉ A TEKUTÉ NÁPLNĚ

Pokud se náplň dostane ven:

✓ pomůcku přestaňte používat
✓ omyjte pokožku vodou
✓ poškozenou pomůcku vyřaďte



10. JE VHODNÁ PRO SKUTEČNÉ POUŽÍVÁNÍ?

Dítě ji bude:

mačkat, tahat, žmoulat, nosit všude s sebou, používat opakovaně...

Dobrá pomůcka by měla běžné používání zvládnout.